Made in Estonia, EU

HUUM Sauna OÜ
Vahi tee 9, Tartumaa, 60534, Estonia

#huumsauna info@huumsauna.com www.huumsauna.com

800827 IPX4

OF SAUNA

WIRING INSTRUCTIONS

Sauna controller UKU extension box

NOTICE DE CÂBLAGE

Boîtier d'extension UKU du contrôleur du sauna

OF SAUNA

EN

EXTENSION BOX 63

240 V 2~, 2x63A, 60Hz

ATTENTION! Main module and Extension Box must be connected to separate circuit breaker!

Only used with control systems **UKU WiFi** and **UKU Local.**
This installation figure replaces the installation figure in UKU Manual.

The following scheme is used to connect the heater **over 11 kW**

PLACEMENT

The extension box has to be located outside the sauna room, near **UKU Main Module.**

Fix the unit to the wall with **4 screws.**

Find the latest updates on our webpage: huumsauna.com

FR

BOÎTIER D'EXTENSION 63

240 V 2~, 2x63A, 60Hz

ATTENTION ! Le module principal et le module d'extension doivent être connectés aux disjoncteurs séparés!

Uniquement utilisé avec les modèles de contrôleur **UKU WiFi** et **UKU Local.**
Ce plan de montage remplace celui de la notice d'utilisation UKU.


Le diagramme suivant est utilisé pour connecter l'appareil de chauffage au-dessus de **11 kW**

PLACEMENT

Le boîtier d'extension doit être situé à l'extérieur du hammam, près **du module principal de l'UKU.**

Fixez l'unité sur le mur avec **4 vis.**

Trouvez les dernières mises à jour sur notre page Web: huumsauna.com



1. UKU Control Panel / Panneau de commande UKU
2. Main Module / Module principal
3. Door Sensor / Capteur de porte
4. Temperature Sensor / Capteur de température
5. Heater / Appareil de chauffage
6. Vaporizer / Vaporisateur
7. Light / Luminaire
8. UKU Extension box / Boîtier d'extension UKU